



fun
to *fix*

Release your
creative
you!

FUN TO FIX



M10R



Idéale pour les petits travaux de décoration et de loisirs. Utilise des agrafes fines. Livrée avec des agrafes.

HOBBY

Désignation

No Article

Code EAN

Agrafe (mm)

Unités

M10R sous Coque
M10R Wrap

23317500
24053800

7313463175004
7313460538000

4-8
4-8

10
6



M10Y



Idéale pour les petits travaux de décoration et de loisirs. Utilise des agrafes fines. Livrée avec des agrafes.

HOBBY

Désignation

No Article

Code EAN

Agrafe (mm)

Unités

M10Y sous Coque
M10Y Wrap

23317600
24053801

7313463176001
7313460538017

4-8
4-8

10
6



M20R



Agrafeuse manuelle ergonomique pour petits travaux de décoration. Livrée avec un set d'agrafes. M20R utilise des agrafes fines jusqu'à 12mm.

HOBBY

Désignation

No Article

Code EAN

Agrafe (mm)

Unités

M20R sous Coque
M20R Wrap

23600800
24054001

7313466008002
7313460540010

6-12
6-12

10
6



M20Y



Agrafeuse manuelle ergonomique pour petits travaux de décoration. Livrée avec un set d'agrafes. M20Y utilise des agrafes fines jusqu'à 12mm.

HOBBY

Désignation

No Article

Code EAN

Agrafe (mm)

Unités

M20Y sous Coque
M20Y Wrap

23601000
24054000

7313466010005
7313460540003

6-12
6-12

10
6



M30

HOBBY

Désignation

M30 sous Coque
M30 Wrap

No Article

23601100
24054200

Code EAN

7313466011002
7313460542007



Agrafe
(mm)

6-12
6-12



Cable
(mm)

12-14
12-14

Unités

10
6

Agrafeuse manuelle ergonomique pour le bricolage. Livrée avec un set de consommables. Munie de la fonction Dual, M30 utilise des agrafes fines jusqu'à 12mm et des agrafes cavaliers jusqu'à 12mm pour la pose de câbles.



M40

HOBBY

Désignation

M40 sous Coque
M40 Wrap

No Article

23601200
24054400

Code EAN

7313466012009
7313460544001



Agrafe
(mm)

6-12
6-12



Pointe
(mm)

15
15

Unités

10
6

Agrafeuse cloueuse manuelle ergonomique pour les travaux de menuiserie, décoration, réparation. M40 est un outil deux en un. Elle utilise des agrafes fines jusqu'à 12mm et des pointes jusqu'à 15mm.



E100R

HOBBY

Désignation

E100R sous Coque

No Article

23317400

Code EAN

7313463174007



Agrafe
(mm)

6-14



Pointe
(mm)

15

Unités

4

Agrafeuse cloueuse électrique pour parfaire votre intérieur. Idéale pour les petites décorations et les travaux de loisirs. Utilise des agrafes et des pointes. Système de verrouillage on/off pour plus de sécurité. Fournie avec un kit d'agrafes.



G1000

HOBBY

Désignation

G1000 sous Coque

No Article

23373100

Code EAN

7313463731002



COLLES
(mm)

12

Unités

20

Pistolet à colle G1000 coloré, petit et Fun to Fix, parfait pour les applications collage dans la maison. Décorer vos cadres préférés avec des coquillages, ou encore réaliser des motifs autour de vos fenêtres. En bref, créez vos envies! Livré avec des bâtons de colle.

G1010



Mini pistolet à colle pour les collages décoratifs. Utilisez des bâtons de colle 7mm (transparent ou paillette)

HOBBY

Désignation

G1010 sous Coque

No Article

23817000

Code EAN

7313468170004

Colles (mm)

7

Unités

24



Fun to Fix No 53



Ligne d'agrafes blister. Conçues pour les agrafeuses Fun to Fix.

Désignation

Fun to Fix 53 6 mm 1.08M Blister

No Article

40108717

Code EAN

3221631087179

Unités

10

Fun to Fix 53 8 mm 1.08M Blister

40108718

3221631087186

10

Fun to Fix 53 10 mm 1.08M Blister

40108721

3221631087216

10

Fun to Fix 53 12 mm 1.08M Blister

40108722

3221631087223

10



Fun to Fix No 13



Ligne d'agrafes blister. Conçues pour les agrafeuses Fun to Fix.

Désignation

Fun to Fix 13 6 mm 1.1M Blister

No Article

40108725

Code EAN

3221631087254

Unités

10

Fun to Fix 13 8 mm 1.1M Blister

40108726

3221631087261

10



Fun to Fix No 7



Ligne d'agrafes blister. Conçues pour les agrafeuses Fun to Fix.

Désignation

Fun to Fix 7 12 mm 0.72M Blister

No Article

40108728

Code EAN

3221631087285

Unités

10

Fun to Fix 7 14 mm 0.72M Blister

40108729

3221631087292

10



Fun to Fix No 8



Ligne d'agrafes blister. Conçues pour les agrafeuses Fun to Fix.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Fun to Fix 8/300 15 mm 0.9M Blister	40108730	3221631087308	10

Fun to Fix Multipack



Ligne d'agrafes blister multiprojectiles. Conçues pour les agrafeuses Fun to Fix.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Fun to Fix Multi 53/4-6-8 1.08M Blister	40108715	3221631087155	10
Fun to Fix Multi 53/6-8 1.08M Blister	40108716	3221631087162	10
Fun to Fix Multi 53/10-12-14 1.08M Blister	40108719	3221631087193	10
Fun to Fix Multi 53/10-12 1.08M Blister	40108720	3221631087209	10
Fun to Fix Multi 13/4-6-8 1.1M Blister	40108723	3221631087230	10
Fun to Fix Multi 13/6-8 1.1M Blister	40108724	3221631087247	10
Fun to Fix Multi 13/10-12 1.1M Blister	40109281	3221631092814	10
Fun to Fix Multi 7/12-14 0.72M Blister	40108727	3221631087278	10

Sachet colle bâtons Ø7mm Fun



Sachet de colle couleur Fun to Fix. 20 bâtons de 100mm - diam7MM.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Fun to Fix Sachet de bâtons couleurs	23835900	7313468359003	120
Fun to Fix Sachet de bâtons transparents	23835904	7313468359041	120

Sachet colle bâtons Ø12mm



Sachet de colle transparente Fun to Fix. 10 bâtons de 190mm - diam12mm.

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Fun to Fix Sachet de bâtons Multi Transparent	23499500	7313464995007	50